ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
1 - 3	MASA
4 - 8	AIRBAG
9	ALARMA
10 - 11	ENCENDEDOR CON ILUMINACIÓN
12 - 13	ENCENDEDOR SIN ILUMINACIÓN
14 - 16	ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
17	CHIVATO SONORO
18	CALEFACCIÓN ADICIONAL HABITÁCULO
19 - 21	CIRCUITO DE CARGA BATERÍA
22 - 25	CIRCUITO DE ARRANQUE
26 - 33	CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES
34 - 49	ACONDICIONADOR DE AIRE
50 - 59	CONTACTOR ANTI-ROBO
60 - 67	DESHIELO LUNETA TRASERA
68	DIRECCIÓN ASISTIDA
69 - 76	ILUMINACIÓN MALETERO
77 - 94	ILUMINACIÓN PLAFONIER
95 - 96	ILUMINACIÓN GUANTERA
97 - 102	LIMPIA Y LAVAPARABRISAS Y LIMPIA LAVALUNETA
103 - 108	LUCES TRASERAS DE NIEBLA
109 - 110	LUCES DELANTERAS DE NIEBLA
111 - 112	LUCES DE CRUCE
113 - 118	LUCES DE MARCHA ATRÁS
119 - 126	LUCES DE POSICIÓN
127	LUCES DE CARRETERA
128 - 141	LUCES DE STOP
142 - 148	LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN Y DE PRECAUCIÓN
149 - 150	INDICACIÓN NIVEL DE CARBURANTE
151	INDICACIÓN PRESIÓN DE ACEITE
152 - 167	INYECCIÓN ELECTRÓNICA
168 - 169	INYECCIÓN ELECTRÓNICA PARTE 1
170	INYECCIÓN ELECTRÓNICA PARTE 2
171 - 174	AFORADOR Y BOMBA DE CARBURANTE
175 - 176	ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS CON BLOQUEO
177 - 178	ELEVALUNAS ELÉCTRICOS DELANTEROS
179	MASA BORNE BATERÍA
180	MASA ELÉCTRICA MOTOR
181	MASA HABITÁCULO
182	MASA MOTOR
183 - 184	PLATINA DE FUSIBLES HABITÁCULO
185	PLATINA DE FUSIBLES MOTOR PARTE 1
186 - 187	PLATINA DE FUSIBLES MOTOR PARTE 2
188	PRE Y POSTCALENTAMIENTO DIESEL
189 - 190	TOMA DE DIAGNÓSTICO
191 - 195	RADIO Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN
196 - 205	REFRIGERACIÓN MOTOR
206	RETROVISORES ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS
207	ASIENTOS CALEFACTANTES
208 - 219	SEÑAL VELOCIDAD

ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
220 - 223	CUADRO DE INSTRUMENTOS
224 - 225	TESTIGO DEL FRENO DE MANO
226 - 227	TESTIGO MÍNIMO LÍQUIDO DE FRENOS
228	TRANSPONDEDOR
229 - 230	UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO